Sensing **EYE**

電気抵抗率計/電気伝導率計

Sensing eye 731/732

取扱説明書



※上図は Sensing eye 731 です

- □このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- □本製品は、水質管理のラインモニターとして幅広くご活用いただける測定器です。
- □ご使用前に本書をよくお読みいただき、本機の性能を十分に発揮できますよう正しい取扱いを お願い致します。
- □本製品の使用または故障によって生じた損害につきましては、本製品以外は一切責任を負いか ねますのでご了承ください。
- □本書の内容は改良のため予告なく変更される場合があります。

テク」モリオカ株式会社

URL:https://techno-morioka.co.jp

Sensing CYC もくじ

1	. 3	安全上	<u>-</u> のご注意	τ̄	4
	1.	1.	危険・攅	員害の程度	4
	1.	2.	絵表示		4
2	. P	内容物	めの確認…		6
3	. 村	既要			7
	3.	1.	特徴		7
	3.	2.	各部の讀	兑明	8
		3.	2. 1.	フロントパネル部	8
		3.	2.2.	背面端子台部	9
4	. 1	设置			
	4.	1.	本体取你	すけ	10
		4.	1. 1.	パネル加工寸法	10
		4.	1. 2.	取付け方、取外し方	11
	4.	2.	接続		12
		4.	2. 1.	接続時の注意	12
		4.	2.2.	電源	13
		4.	2.3.	センサーケーブル	14
		4.	2.4.	4-20mA 出力	15
		4.	2.5.	リレー接点出力	16
		4.	2.6.	RS – 485	17
	4.	3.	センサ-	-取付け	19
5	. 3	則定の)準備		
	5.	1.	配線確認	忍	21
	5.	2.	設定確認	忍	21
6	.)	則定			
	6.	1.	電源投2	入時	22
	6.	2.	測定中		22
	6.	3.	アラーム	۷	23
		6.	3. 1.	アラーム設定内容の確認	23
		6.	3.2.	アラーム・エラー検出時の表示	23
		6.	3.3.	アラームの種類	24
	6.	4.	エラーの	り種類	24
7	. 1	设定項	頁目の選択	と設定	
	7.	1.	設定項目	目について	25

	7.	2.	設定項目の種類	25
	7.	3.	設定項目設定状態の流れ	27
	7.	4.	項目選択状態中のキー操作について	28
	7.	5.	項目設定状態中のキー操作について	28
8.	彭	设定項	〔目説明	. 29
	8.	1.	アラーム設定	29
		8.	1. 1. アラーム設定上の注意	29
		8.	1. 2. アラーム機能設定	30
			8.1.2.1. アラーム機能設定手順	30
			8.1.2.2. アラーム機能説明	31
		8.	 3. アラーム検出値設定 	32
		8.	1. 4. アラーム発生保持時間設定	33
		8.	1. 5. アラーム解除保持時間設定	34
	8.	2.	アナログ(4-20mA)設定	35
		8.	2. 1. アナログ(4-20mA)設定上の注意	35
		8.	2. 2. アナログ機能設定	35
		8.	2. 3. アナログ下限設定	36
			8. 2. 3. 1. アナログ下限設定の注意事項	36
		8.	2. 4. アナログ上限設定	37
			8. 2. 4. 1. アナログ上限設定の注意事項	37
		8.	 2. 5. アナログ出力保持値設定 	38
		8.	2. 6. アナログ 4 m A 出力調整	39
		8.	2. 7. アナログ 20mA出力調整	40
	8.	3.	通信設定	41
		8.	3. 1. 通信機能設定	41
		8.	3. 2. 送信間隔設定	43
	8.	4.	アラーム表示機能	44
		8.	4. 1. アラーム表示機能設定手順	44
		8.	 2. アラーム表示機能説明 	44
	8.	5.	表示選択機能	45
		8.	5. 1. 表示選択設定手順	45
		8.	5. 2. 表示選択機能説明	45
	8.	6.	ファームウェアバージョン表示	45
		8.	6. 1. ファームウェアバージョン表示手順	45
	8.	7.	暗証コード入力	46
		8.	7. 1. 暗証コード入力手順	46
	8.	8.	表示単位設定	47
	8.	9.	セルファクター設定	48

8	. 1	0.	セルサ	ナーミスタファクター設定	49
8	. 1	1.	サンフ	プルモード設定	50
8	. 1	2.	++!	リブレーション	50
9.	通信	言説明			51
9	. 1	. Ν	lodbus	;通信	51
	ç	9. 1	. 1.	Modbus メッセージフレーム(RTU モード)	51
	ç	9.1	. 2.	CRC 計算例	52
	ç	9.1	. 3.	サポートファンクション	52
	ç	9.1	. 4.	データアドレスの指定方法	53
	ç	9.1	. 5.	保持レジスタ読出し(ファンクションコード:03H)	54
	ç). 1	. 6.	入力レジスタ読出し(ファンクションコード:04H)	55
	ç	9.1	. 7.	単一保持レジスタ書き込み(ファンクションコード:06H)	56
	ç). 1	. 8.	複数保持レジスタ書込み(ファンクションコード:10H)	57
	ç). 1	. 9.	例外応答	58
	ç). 1	. 10	. 通信エラー	58
	ç	9. 1	. 11	. データアドレス	59
9	. 2	9. 沪	定デ-	- タ周期送信	62
	ç	9.2	. 1.	レスポンス書式	62
10	. I	ヽラブ	ル対応		63
11	. 1	殳定例			64
1	1.	1.	セルロ	Ξ数設定例	64
1	1.	2.	アラー	- ム設定例	66
1	1.	3.	アナロ	コグ出力設定例	68
1	1.	4.	アナロ	コグ出力調整例	69
12	. f	±様…			72
13	. 9	₩図			74

1. 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

1.1. 危険・損害の程度

本取扱説明書の内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度 を、次の表示で区分し、説明しています。

▲ 警告	この表示の欄は、「死亡または損傷を負うおそれがあ る」内容です。
▲ 注音	この表示の欄は「人が軽傷又は中程度の障害を負うお それ、または他の財物に損害が発生するおそれが想定
	される」内容です。
	この表示の欄は「特に人身や他の財物に対しての危険
お볦い	は考えられないものの、製品を保護し、性能を発揮させ
	るために注意する」内容です。

1. 2. 絵表示

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



使用上の注意事項						
	<u>承</u> 警告					
	 本体を水に浸さないでください。 火災や感電のおそれがあります。 					
	 電線を傷つけたり、加工したりしないでください。無理に曲げたり引っ張ったり、 ねじったり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。 火災や感電のおそれがあります。 					
\oslash	 ● ぬれた手で取扱わないでください。 火災や感電、漏電の原因となります。 					
(禁止)	 引火する危険のある雰囲気で使用しないでください。 (ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、可燃性粉塵のある場所など) 火災の原因となります。 					
	 分解や改造をしないでください。 本説明書に記載のない分解や修理、改造はしないでください。火災や感電、けがの 原因となります。 					



2. 内容物の確認

本製品の内容物は、次の通りです。お買い上げの商品についてご確認いただき、 万一不足するものがございましたら、お手数ですが、販売店までご連絡ください。



Sensing eye731/732 本体

検査成績書

	電気抵抗	率計 検	査成積票]
型番: 7731- A121	I / A221		S/N :		
 測定精度(温 判定基準:± 	度25°C) :0.5%F.	S以内			合・否
基準 (MQ·cm)	0	10.00	20. 00		
測定値	0. 00	10. 00	20.00		
2. 4-20mA 出力 判定基準:±	0.5%F.	S以内			合・否
基準 (mA)	4.00	12.00	20. 00		
測定值	4. 00	12.00	20.00		
3. リレー動作 ALM1 リレ ALM2 リレ					・ 合・否 合・否
4. 通信機能					合・否
					検査員
			<i>F117</i>	eunn	林式合

※ センサーとセンサーケーブルは別売です (7701 センサーシリーズ)

[※]上図は Sensing eye 731 のものです



3. 1. 特徴

- ・48mm×96mm サイズの高性能水質計
- ・リレー接点出力2点
- ・通信(RS-485)を介してモニタ、各種設定変更が可能



- 3. 2. 各部の説明
 - 3. 2. 1. フロントパネル部



下部

※上図は Sensing eye731 のものです

表示器

水啠丰一架	電気抵抗率(731)、または電気伝導率(732)、およびユーザーモー
小貝衣小砧	ド、メンテナンスモード時の設定項目、設定値を表示します。
泪由主二四	温度およびユーザーモード、メンテナンスモード時の設定項目を表
加反衣小品	示します。
操作キー	
	測定モード中にこのキーを押すとユーザーモードに移行します。
MODEキー	ユーザーモード、メンテナンスモード中にこのキーを押すと設定を
	保存し測定モードに戻ります。
ENTキー	設定項目、設定値を確定します。
▲+-	設定項目、設定値を増加させます。
▼+-	設定項目、設定値を減少させます。
CLRキー	設定項目、設定値を破棄します。
▶+-	設定値の桁を移動します。

3. 2. 2. 背面端子台部



下部

背面端子台

センサー	センサーを接続して電気伝導率・電気抵抗率・水温を測定します。					
	RS-485 通信を介して、測定値のモニター、各種設定の変更が					
113-405	出来ます。					
4 20m 4 山十	電気伝導率・電気抵抗率・水温の値を 4-20mA に変換して					
4-20111A 山刀	出力します。					
リレー接点出力1	アラーム1発報によって、接点出力1を切り替えます。					
リレー接点出力2	アラーム2発報によって、接点出力2を切り替えます。					
側谷	A100 シリーズ AC85V~265V を接続します。					
电你	A200 シリーズ DC24V を接続します。					



- 4.1.本体取付け
 - 4. 1. 1. パネル加工寸法





並べて取付けする場合は隣り合うパネルカットの間隔を横方向で 70mm 以上、縦方向で 150mm 以上あけてください。

4.1.2.取付け方、取外し方

取付け

本製品をパネル前面から挿入してください。

本製品の上下のツメがパネル裏面に固定されるまで押し込んでください。

取外し

本製品の上下にあるツメを押し込みながら、パネル前面から引き抜いてください。





- 4.2.接続
 - 4. 2. 1. 接続時の注意
 圧着端子を使用する場合は M3 のねじに適合する圧着端子を使用してください。
 締め付けトルクは 0.5N・m を指定してください。
 以下の注意事項をお守りください。

	本体配線上の注意事項				
	● 配線作業は電源を切断した状態で行ってください。				
	● 電源ケーブル、センサーケーブルは他の電力線と束ねないでください。				
(示止)	● ケーブルは電力線より 200mm以上離してください。				
	 電源を入れる前に再度配線の確認をしてください。 まちがった配線のまま電源を入れると、製品が劣化、故障するおそれがあります。 				
(注意)	● FG 端子は安全のため必ず接地(D 種接地)してください。 接地はモーターなどの電気機器の設置と分離してください。				
	 ● 端子ねじを締め付ける場合、適正締め付けトルク以内で締め付けてください。 製品が故障するおそれがあります。 				

Sensing **EYE**

4.2.2.電源

下図のように電源ケーブルの接続・接地をしてください。 A100 シリーズの電源は AC85~265V 50/60Hz 、A200 シリーズの電源は DC24V です。 また、本製品には電源スイッチがありませんので、電源スイッチ等を事前にご用意いただい たうえで接続をしてください。

安全のため、電源ケーブル接続後に端子カバーの取付けをしてください。

A100 シリーズ



下部



Sensing **EYE**

- 4.2.3.センサーケーブル センサーケーブルには以下の端子があります。
 - 1(赤): 電極①
 - 2(緑): 電極②
 - 3(白) : サーミスタ
 - 4(黒) : シールド

下図のように、センサーケーブル各端子を本体の背面端子台に正しく接続してください。



下部

Sensing OYO

4. 2. 4. 4-20mA 出力
 下図のように接続してください。
 負荷抵抗は 500 Ω以下とし、本体にあった計器を選定してください。



下部

4. 2. 5. リレー接点出力

リレー接点出力の各端子は以下のようになっています。



下図のようにリレー接点出力の接続をしてください。





Sensing **EYE**

4. 2. 6. RS-485
 下図のように RS-485の接続をしてください。
 本製品が回線の末端機器になる場合は必ず終端抵抗(100Ω)を接続してください。
 また、USB-RS485 変換器などを使用してパソコンと接続する場合であっても終端抵抗を接続してください。
 Modbus 通信配線はデイジーチェーンで配線してください。スター配線や配線を複数分岐し

Modbus 通信配線はデイジーチェーンで配線してください。スター配線や配線を複数分岐した場合は正しく通信できない場合があります。



上部



複数台接続した際の接続モデルを以下に示します。



Sensing **EYE**

- 4. 3. センサー取付け
 - 4.3.1.1.適合センサー Sensing eye 731 / 732 に適合するセンサーは以下のものです。
 ・口径R1/2タイプ
 ・7701-S400
 ・7701-S500
 ・口径R3/4タイプ
 ・7701-S300
 - 7701 0010
 - 7701-S310
 - 7701-S600
 - 4.3.1.2.センサーの配管取付け
 センサーは、配管にできるだけ入れて、水の流れに対して、
 下図a、bのように取付けてください。
 また、「センサー配管上の注意事項」「お願い」をお読みの上、取付けてください。



水流



· 浮遊物が電極に堆積しやすい取付け姿勢のため、 · 正確な測定ができなくなるおそれがあります。



С

配管天部に対して上から垂直に取付けないでください。 電極に気泡が付着し正確な測定ができない場合があります。

※金属配管に接続する場合は、 「お願い」をお読みの上、使用してください。

19 / 74



		お願い
(注意)	•	金属配管に使用した場合、設置環境によっては測定値が影響を受ける場合がありま す。 金属成分の多い水を測定すると、センサーが劣化する場合があります。 ご注意ください。

5. 測定の準備

5.1. 配線確認

以下の項目を確認してください。

- ・電源ケーブルの接続・接地が正しくされているか。
- ・センサー、4-20mA出力、リレー接点出力、RS-485の接続が正しくされているか。

・端子台に端子カバーが正しく取付けられているか。

5. 2. 設定確認

センサー本体には、正しい測定を行うための重要な2種類の数値が表記されています。 そのうち下記の2種類の数値が、本製品の設定値と合っているかご確認ください。

表記	項目	確認方法
CFC	セルファクター	【8. 9. セルファクター設定】参照
СТГ	セルサーミスタファクター	【8. 10. セルサーミスタファクター設定】参照

Sensing **EYE**



6.1. 電源投入時

電源を入れると、上下段とも『- - - - 』を表示し、その後、測定値が表示されます。



※上図は Sensing eye 731 のものです

6. 2. 測定中

測定中は電気伝導率・電気抵抗率、水温が表示されます。 測定値は約1秒間隔で更新して表示されます。



6. 3. アラーム

アラームの設定方法については【8.1.アラーム設定】を参照してください。

6.3.1.アラーム設定内容の確認

測定値表示中に▲、▼キーを押したままにすると、それぞれアラーム1、アラーム2の設定内 容を下図のように表示します。



 3.2.アラーム・エラー検出時の表示 測定表示中にアラーム、またはエラーを検出した場合、検出したアラーム、またはエラーの 内容を測定表示と約1秒間隔で交互に表示します。 アラーム、またはエラーが複数発生した場合は、いずれか1つを以下の優先順位で表示しま す。

センサーオープン > 測定異常 > アラーム

表示	説明
A I L	アラーム1が下限値で動作した。
RI H	アラーム1が上限値で動作した。
82 L	アラーム2が下限値で動作した。
82 h	アラーム2が上限値で動作した。
R LL	アラーム1とアラーム2が下限値で動作した。
A Lh	アラーム1が下限値、アラーム2が上限値で動作した。
A HL	アラーム1が上限値、アラーム2が下限値で動作した。
Янн	アラーム1とアラーム2が上限値で動作した。

6.3.3.アラームの種類

6. 4. エラーの種類

表示	状態	処置	
	システムエラー	・電源を切ってもう一度入れてみる	
ErrD			
	システムエラー	・電源を切ってもう一度入れてみる	
	(パラメータ異常)	・CLR キーを押しながら ENT キーを押し	
trr i		パラメータを初期化した後、キャリブ	
		レーションと全設定項目を再設定する	
	測定値異常	・センサーの接続をチェック	
	(電気抵抗率が測定	・セルパラメータ(セルタイプ、セルファ	
	レンジを超えている)	クター、セルサーミスタファクター)の	
		設定値をチェック	
oPEn	センサーオープン	・センサーの接続をチェック	
		・センサーの断線をチェック	
		・センサーが水に浸かっているかチェック	
※)アラーム表示よりもエラー表示が優先しますがエラー表示状態でもアラーム出力は動作しま			

Sensing **EYE**

7. 設定項目の選択と設定

7.1.設定項目について

本製品の設定には、一般的な設定を行うユーザーモードと測定のための重要な設定を行うメンテナ ンスモードがあります。

設定項目は以下の2つの表示シンボルで構成されます。



設定番号

※設定項目「アラーム1 検出値設定」の場合

7.2.設定項目の種類

設定項目	表示 シンボル	初期値	ユーザ [*] ー モート [*]	メンテナンス モート゛
アラーム1 検出値設定	AL 2012	0	0	0
アラーム1 機能設定	1 <u>1] R</u> 2 2 2 2	0000	0	0
アラーム1 発生保持時間設定	AFJ c 0 3 3	0.00	0	0
アラーム1 解除保持時間設定	<u>Adl 1</u> 2042	0.00	0	0
アラーム 2 検出値設定	AL 2 c 0 5 s	0	0	0
アラーム 2 機能設定	ACL2 c06 2	0000	0	0
アラーム2 発生保持時間設定	8Fd2 c075	0.00	0	0
アラーム2 解除保持時間設定	8 d L 2 c 08 s	0.00	0	0
アナログ 4mA 出力調整	L o F c 09 o	0.0	\bigcirc	0

アナログ 20mA 出力調整	hof c 10 c	0.0	0	\bigcirc
アナログ 出力保持値設定	hold clis	0	0	0
アナログ 機能設定	<u>An[</u> _ 125	0000	0	0
アナログ 下限設定	<u>Anl</u> 2132	0	0	0
アナログ 上限設定	8nh 2142	0	0	0
送信間隔設定	r 5[L c 15 c	0	0	0
通信機能設定	- 5Fn 2163	0000	0	0
アラーム表示機能設定	dPAL c 17 p	1111	0	0
表示設定	d 5 P c 18 2	0001	0	0
ソフトウェア バージョン表示	<u>د ۲۱</u>		0	0
暗証番号入力	[o d E c 20 s		\bigcirc	0
表示単位設定	<u>[E L</u>	0000		0
センサー セルファクター	[F[_22]	1000		0
センサー セルサーミスタファクター	[[F] []]	25.00		0
センサー サンプルモード	[5] [24]	0		0
キャリブレーション 移行	[A L c 2 5 c			0

7.3.設定項目設定状態の流れ



- 7. 4. 項目選択状態中のキー操作について
 - ユーザーまたはメンテナンスモードの項目選択状態から測定状態へ戻る時、
 MODE キーを押した場合、
 しますが、CLR キーを押した場合は、設定値は無効となり、そのまま
 測定状態の表示となります。
 - 2. キャリブレーション項目選択状態から測定状態へ戻る時は、CLR キーで そのまま測定状態の表示になりますが、設定値は有効となります。
- 7.5.項目設定状態中のキー操作について
 - ユーザーモード/メンテナンスモードの設定状態で、
 数値設定を行う場合(アラーム検出値設定等)、▲キーまたは▼キーを
 押したままにすると、数値が変化し、長く押し続けると変化速度が速く
 なります。(オートリピート機能)
 - ユーザーモード/メンテナンスモードの設定状態で、桁移動を伴わない 数値設定を行う場合(アラーム検出値設定等)、▶キーを押したまま
 ▲キー、または▼キーを押すと変更範囲の最大値、最小値に変更できます。
 また、▲キーと▼キーの同時押しで設定範囲の中間値に変更できます。
 - ユーザーモード/メンテナンスモードの設定状態での数値設定で、
 設定範囲の上限値を上回ると設定範囲の下限値となり、設定値の
 下限値を下回ると、設定範囲の上限値となります。
 - 例)電気抵抗率をアラーム検出値設定にする場合



28 / 74

8. 設定項目説明

8.1.アラーム設定

アラーム機能は電気抵抗率・伝導率/水温の値に監視ポイントを設定し、測定値がその設定値を超 えたり、下回った場合、表示やリレー出力を行う機能であり、同一機能のアラーム1とアラーム2 があります。

- 8.1.1.アラーム設定上の注意
 - アラームの設定を行う場合、最初に【8.1.2.アラーム機能設定】の設定を行ってく ださい。アラーム機能が設定されていない場合または変更した場合、アラーム検出値が 無効となってしまいます。
 - アラーム検出値は、設定範囲内で設定を行ってください。設定範囲外に設定すると設定 値が無効となります。
 - 測定状態で MODE キーを押してユーザーモードへ移行するとアラーム機能が停止します。そのため、アラームリレーが動作している状態で MODE キーを押すとリレーが元に 戻ります (リレーOFF)。測定状態に戻ると設定条件に従ってアラーム機能が停止します。

- 8. 1. 2. アラーム機能設定 アラーム機能には、下記の項目があります。必要に応じて適切に設定してください。
 - ① 監視対象項目設定
 - ② アラーム時のリレー動作設定
 - ③ 検出設定値の上限/下限設定
 - ④ ヒステリシス設定

詳細は【8.1.2.2.アラーム機能説明】を参照してください。

- 8. 1. 2. 1. アラーム機能設定手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ▲または▼キーを押してアラーム1機能設定
 ACLI COCS またはアラーム2機能設定
 COCS を表示します。
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して点滅箇所の数値を増減します。
 - ⑤ ▶キーを押して点滅箇所の数値を増減します。
 - ⑥ ④~⑤を繰り返し全桁の変更を行ったら ENT キーを押し設定を有効にして 項目選択状態に戻ります。CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に 戻ります。

8.1.2.2.アラーム機能説明

0000					
	ヒス	ステリシス			
	0 ~	~99			
	動作	乍		1	
	アラー		マラーム時 エード	ヒステリシス動作	
	$ \setminus$	リレー動作	モート	リレー動作点	リレー解除点
	0	OFF	下限	設定値-ヒステリシス	設定値+ヒステリシス
	1	ΟN	下限	設定値-ヒステリシス	設定値+ヒステリシス
	2	OFF	上限	設定値+ヒステリシス	設定値-ヒステリシス
	3	ΟN	上限	設定値+ヒステリシス	設定値-ヒステリシス
	4	OFF	下限	設定値	設定値+ヒステリシス
	5	ΟΝ	下限	設定値	設定値+ヒステリシス
	6	OFF	上限	設定値	設定値-ヒステリシス
	7	ΟΝ	上限	設定値	設定値-ヒステリシス
	項目				
			赵华台	Ŀ.	1あたりの
					ヒステリシス
	0	アラーム動作	乍禁止		
	電気抵抗率 7731-4		7731-/	A 1 2 0	0. 02MΩ・cm
1		電気抵抗率 7731-A121		0. 2 M Ω • c m	
		電気伝導率 7732-A121		0. 1 μ S \checkmark c m	
		電気伝導率 7732-A112		1μ S / c m	
		電気伝導率	7732-/	A 1 5 2	1μ S / c m
	2	水温			1 °C

〔ヒステリシス説明〕



- 8. 1. 3. アラーム検出値設定 アラーム機能設定をアラーム動作禁止に設定している場合は、アラーム検出値の変更はでき ません。ゼロのままとなります。
 - 8.1.3.1.アラーム検出値設定手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ② ▲または▼キーを押してアラーム1検出設定
 月L /
 に 0 / 3
 またはアラーム2検出設定
 月L 2
 を表示します。
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して数値を増減します。
 - ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。 CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。

8.1.3.2.アラーム検出値設定範囲

	機能	設定範囲	ステップ
電気抵抗率	7731-A120	0. 00~2. 000MQ/cm	0.001
電気抵抗率	7731-A121	0. 00~20. 00MQ/cm	0.01
電気伝導率	7732-A121	0. 0~20. 0 μ S/cm	0.1
電気伝導率	7732-A112	0 \sim 1 0 0 μ S \nearrow c m	1
電気伝導率	7732-A152	0 \sim 5 0 0 μ S \checkmark c m	1
水温		0.0~100.0°C	0.1

- 8.1.4.アラーム発生保持時間設定
 アラーム発生保持時間設定は、アラーム発生後、測定値に関わりなくアラームの発生時のリレー動作状態を保持する時間を設定する機能のことです。
 - 8.1.4.1.アラーム発生保持時間設定手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ② ▲または▼キーを押してアラーム1発生保持時間設定
 AF d 1 c 0 3 э またはアラーム2発生保持時間設定
 AF d 2 c 0 3 э c 0 7 э
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して数値を増減します。
 - ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。 CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。
 - 8.1.4.2.アラーム発生保持時間設定範囲

0.00~99.99分(0.01ステップ)の範囲で設定できます。



- 7. 7ラーム解除保持時間設定
 アラーム解除保持時間設定は、アラーム解除後、測定値に関わりなくアラーム解除時のリレー動作状態を保持する時間を設定する機能のことです。
 - 8.1.5.1.アラーム解除保持時間設定手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ② ▲または▼キーを押してアラーム1解除保持時間設定 またはアラーム2解除保持時間設定 *吊dL2* を表示します。
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して数値を増減します。
 - ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。 CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。
 - 8.1.5.2.アラーム解除保持時間設定範囲

0.00~99.99分(0.01ステップ)の範囲で設定できます。



- 8. 2. アナログ(4-20mA)設定 アナログ機能は、電気抵抗率・伝導率/水温の値を4-20mAに変換して出力する機能です。
 - 8. 2. 1. アナログ(4-20mA)設定上の注意
 - アナログ設定を行う場合、最初に【8.2.2.アナログ機能設定】の設定を行ってください。アナログ機能が設定されていない場合または変更した場合、アナログ下限値、およびアナログ上限値が無効となってしまいます。
 - 8. 2. 2. アナログ機能設定 アナログ出力する項目を設定します。
 - 8. 2. 2. 1. アナログ機能設定手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。

 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して点滅箇所の数値を増減します。
 - ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。 CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。
 - 8.2.2.2.アナログ機能説明


- 8.2.3.アナログ下限設定 アナログ出力項目の出力範囲の下限を設定します。 アナログ機能設定をアナログ出力禁止、または出力保持に設定している場合は、アナログ下 限値の設定はできません。ゼロのままとなります。
 - 8.2.3.1.アナログ下限設定の注意事項
 - アナログ下限設定値は必ず(下限値) < (上限値)となるように設定してください。
 設定が(下限値) ≥ (上限値)となっている場合、出力は4mAに保持されます。
 - ② 測定値が下限設定値よりも小さい場合は、出力は4mAに保持されます。
 - 8. 2. 3. 2. アナログ下限設定手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ② ▲または▼キーを押してアナログ下限設定 *吊っし*を表示します。
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して数値を増減します。
 - ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。 CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。

8.2.3.3.アナログ下限設定範囲

機能	設定範囲	ステップ
電気抵抗率 7731-A120	0. 00~2. 000MΩ∕cm	0.001
電気抵抗率 7731-A121	0. 00~20. 00MΩ∕cm	0.01
電気伝導率 7732-A121	0. 0∼20. 0μS∕cm	0.1
電気伝導率 7732-A112	0 \sim 1 0 0 μ S \checkmark c m	1
電気伝導率 7732-A152	0~500 μ S/cm	1
水温	0.0~100.0°C	0.1

- 8.2.4.アナログ上限設定 アナログ出力項目の出力範囲の上限を設定します。 アナログ機能設定をアナログ出力禁止、または出力保持に設定している場合は、アナログ上 限値の設定はできません。ゼロのままとなります。
 - 8.2.4.1.アナログ上限設定の注意事項
 - アナログ下限設定値は必ず(下限値) < (上限値)となるように設定してください。
 設定が(下限値) ≥ (上限値)となっている場合、出力は4mAに保持されます。
 - ② 測定値が上限設定値よりも大きい場合は、出力は20mAに保持されます。
 - 8. 2. 4. 2. アナログ上限設定手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ② ▲または▼キーを押してアナログ上限設定 **月**∩ h *c* 14 *s*
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して数値を増減します。
 - ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。 CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。

8.2.4.3.アナログ上限設定範囲

機能	設定範囲	ステップ
電気抵抗率 7731-A120	0. 00~2. 000M Ω /cm	0.001
電気抵抗率 7731-A121	0. 00~20. 00MΩ∕cm	0.01
電気伝導率 7732-A121	0. 0∼20. 0μS∕cm	0.1
電気伝導率 7732-A112	$0 \sim 1 \ 0 \ 0 \ \mu \ S \slash c \ m$	1
電気伝導率 7732-A152	$0 \sim 5 \ 0 \ 0 \ \mu \ S \ / \ c \ m$	1
水温	0.0~100.0°C	0.1

- 8.2.5.アナログ出力保持値設定 アナログ出力を一定値に保持する場合にパーセント(%)で設定します。 この設定は、アナログ機能を出力保持設定にした場合のみ有効となります。
 - 8. 2. 5. 1. アナログ出力保持設定手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ② ▲または▼キーを押してアナログ出力保持設定 *hoLd*を表示します。 *c 113*
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して数値(%)を増減します。
 - ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。 CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。
 - 8.2.5.2.アナログ出力保持設定範囲
 0%(4mA)~100%(20mA)の範囲で設定できます。

8.2.6.アナログ 4mA出力調整 4mA出力の微調整を行います。
調整値は、測定状態に戻らないと有効にはなりませんので、調整値を変更する前に予め、ア ナログ出力0%での出力値を確認し(【8.2.5.アナログ出力保持値設定】参照)、調整 値を計算してから行ってください。



- 8. 2. 6. 1. アナログ 4mA出力調整手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ② ▲または▼キーを押して4mA出力調整を
 ② ▲または▼キーを押して4mA出力調整を
 ② 「○」
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して数値(%)を増減します。
 - ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。

CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。

8. 2. 6. 2. アナログ 4mA出力調整範囲
 4mA±5. 0%(3. 8~4. 2mA)の範囲で調整できます。

8.2.7.アナログ 20mA出力調整
 20mA出力の微調整を行います。
 調整値は、測定状態に戻らないと有効にはなりませんので、調整値を変更する前に予め、アナログ出力100%での出力値を確認し(【8.2.5.アナログ出力保持値設定】参照)、
 調整値を計算してから行ってください。



- 8. 2. 7. 1. アナログ 20mA出力調整手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ② ▲または▼キーを押して20mA出力調整
 *ト*oF
 *c*10 →
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して数値(%)を増減します。
 - ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。 CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。
- 8. 2. 7. 2. アナログ 20mA出力調整範囲
 20mA±5. 0% (19. 0~21. 0mA)の範囲で調整できます。

- 8.3.通信設定
 - 8.3.1.通信機能設定
 通信機能を設定します。
 Modbus通信に設定した場合はSlave動作になります。
 また、測定データ周期送信を選択した場合は、1対1通信になります。
 - 8. 3. 1. 1. 通信機能設定手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ② ▲または▼キーを押して通信機能設定 「<u>5Fn</u>を表示します。 **□** 16 □
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して点滅箇所の数値を増減します。
 - ⑤ ▶キーを押して点滅箇所を移動します。
 - ⑥ ④~⑤を繰り返し全桁の変更を行ったら ENT キーを押して設定を有効にして項目 選択状態に戻ります。CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻り ます。

8.3.1.2.通信機能説明

0000		
	回線速度	变
	0	1200bps
	1	2400bps
	2	4 8 0 0 b p s
	3	9600bps
	4	19200bps
	5	38400bps
	6	57600bps
	7	115200bps
	キャラ:	クタ長&パリティ
	0	7ビット、パリティなし
	1	7ビット、偶数パリティ
	2	7ビット、奇数パリティ
	3	8ビット、パリティなし
	4	8ビット、偶数パリティ
	5	8ビット、奇数パリティ
	ユニッ	トアドレス
	0	なし
	1	"01"
	2	"02"
	3	"03"
	4	"04"
	5	"05"
	6	"06"
	7	"07"
	8	"08"
	9	"09"
	А	"10"
	b	"11"
	С	"12"
	d	"13"
	E	"14"
	F	"15"

 機能

 0
 通信動作禁止

 1
 ModbusRTU

 2
 測定データ周期送信

8.3.2.送信間隔設定

通信機能で測定データ周期送信を選択した場合の送信間隔を設定します。 通信機能を測定データ周期送信に設定していない場合は、送信間隔の設定はできません。ゼ ロのままとなります。

- 8.3.2.1.送信間隔設定手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ② ▲または▼キーを押して送信間隔設定 「<u>551</u>を表示します。
 15 □
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して数値(秒)を増減します。
 - ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。 CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。
- 8.3.2.2.送信間隔設定範囲
 5~600(秒)の範囲で設定できます。

- 8.4.アラーム表示機能 アラーム・エラー発生時の表示/非表示の機能を設定します。
 - 8.4.1.アラーム表示機能設定手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ② ▲または▼キーを押してアラーム表示機能設定 **④ PRL** を表示します。
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して点滅箇所の数値を増減します。
 - ⑤ ▶キーを押して点滅箇所を移動します。
 - ⑥ ④~⑤を繰り返し全桁の変更を行ったら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択 状態に戻ります。CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。

8.4.2.アラーム表示機能説明



- 8.5.表示選択機能 温度補償の有/無を選択します。 表示値とアラーム検出値、4-20mA出力、通信データは本設定で選択した値となります。
 - 8.5.1.表示選択設定手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ② ▲または▼キーを押して表示選択機能設定
 △ 5 P
 c 18 -
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して点滅箇所の数値を増減します。
 - ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。
 CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。
 - 8.5.2.表示選択機能説明



- 8. 6. ファームウェアバージョン表示 ファームウェアのバージョンを表示します。
 - 8. 6. 1. ファームウェアバージョン表示手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。
 - ② ▲または▼キーを押してファームウェアバージョン表示 *□ E r □ E r □ E r □ E r*
 - ③ ENT キーを押してファームウェアバージョンを表示します。
 - ④ ENT キー、または CLR キーを押して項目選択状態に戻ります。

8. 7. 暗証コード入力

メンテナンスモードに入るための暗証コードを入力します。 暗証コードは0800です。(変更はできません)

- 8.7.1. 暗証コード入力手順
 - ① MODE キーを押してユーザーモードに移行します。

 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して点滅箇所の数値を増減します。
 - ⑤ ▶キーを押して点滅箇所を移動します。
 - ⑥ ④~⑤を繰り返し全桁の変更を行ったら ENT キーを押して設定を有効にしてメンテナンスモード項目選択状態に戻ります。CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。

8. 8. 表示単位設定

水質表示単位を設定します。

- 8.8.1.表示単位設定手順
 - 【8.7.暗証コード入力】に従い、暗証コードを入力しメンテナンスモードに移行してください。
 - ② ▲または▼キーを押して表示単位設定 <u>
 「
 ここ」</u>
 を表示します。
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して点滅箇所の数値を増減します。
 - ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。
- 8. 8. 2. 表示単位設定説明

$\bigcup_{i=1}^{D} \bigcup_{i=1}^{D} \bigcup_{i$	
	0 固定
	0 田宁
	0回定
	0 固定
	表示単位
	$7731 (0: MO \cdot cm 1: KO \cdot m)$
	$7732(0: \mu S/cm 1: mS/m)$
	表示単位を変更した場合は、表示パネルの表示単位を
	変更する必要があります。

※ 7732-A121、および 7732-A221 (20 µ S/cm)の場合は表示単位の設定はできません。

- 8.9.セルファクター設定 セルファクターの設定を行います。
 - 8.9.1.セルファクター設定手順
 - 【8.7.暗証コード入力】に従い、暗証コードを入力しメンテナンスモードに移行してください。
 - ② ▲または▼キーを押してセルファクター設定 **[F[**] *c 22 a*] を表示します。
 - ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
 - ④ ▲または▼キーを押して数値を増減します。
 - ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。CLR キーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。
 - 8.9.2.セルファクター設定値
 センサーに表記されている"CFC"の数値を入力します。
 例1) センサー表記がCFC 0995の場合 → 995
 - 例2) センサー表記がCFC 1052の場合 \rightarrow 1052

- 8.10.セルサーミスタファクター設定 センサーのサーミスタファクターの設定を行います。
 - 8.10.1.セルサーミスタファクター設定手順
 - 【8.7.暗証コード入力】に従い、暗証コードを入力しメンテナンスモードに移行してください。

- ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
- ④ ▲または▼キーを押して数値を増減します。
- ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。CLR キ ーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。
- 8.10.2.セルサーミスタファクター設定値
 センサーに表記されている"CTF"の数値を入力します。
 例) センサー表記がCTF 2500の場合 → 25.00

- 8.11.サンプルモード設定 測定値の平均処理のサンプル数を設定します。
 - 8. 11. 1. サンプルモード設定手順
 - 【8.7.暗証コード入力】に従い、暗証コードを入力しメンテナンスモードに移行してください。

- ③ ENT キーを押して設定状態に移行します。
- ④ ▲または▼キーを押して数値を増減します。
- ⑤ 数値を変更したら ENT キーを押して設定を有効にして項目選択状態に戻ります。CLR キ ーを押すと設定の変更はされずに項目選択状態に戻ります。
- 8.11.2.サンプルモード設定範囲 0~3の範囲で設定できます。
- 11.3.サンプルモード設定の注意事項 サンプルモードの設定の数値を大きくするとサンプル数が多くなり測定値の変化が穏やかに なりますが、異常な水質の検出が遅れる場合がありますので注意して設定してください。
- 8.12.キャリブレーション

キャリブレーションは本製品の校正です。誤った操作をすると、測定が正しく行われません。 詳細は販売店にお問合せください。

9. 通信説明

9.1.Modbus 通信

本章の内容は、Modbus マスターから Sensing eye 731/732 に接続して設定やデータ収集を行う処理を作成する技術者を対象としております。

送受信データには 16 進数を用います。本章では 16 進数表記は数値の後に「H」を付加して表記しています。10 進数には何も付加していません。

 1. 1. Modbus メッセージフレーム(RTU モード) メッセージは、3.5 文字分の無通信時間で始まり、3.5 文字分の無通信時間で終わります。 その他のフィールドは、8 ビットのデータです。

スタート	スレーブ	ファンクション	データ	CRC	エンド					
	アドレス	コード								
3.5 文字分の	8ビット	8ビット	送信データ数	16 ビット	3.5 文字分の					
無通信時間			×8ビット		無通信時間					
 ↓ CRC チェック範囲										

メッセージフレーム構成

(1) スタート

スタートは、3.5 文字分の無通信時間になります。

(2) スレーブアドレス

Sensing eye 731/732 で有効なスレーブアドレスは 1~247 です。アドレス 0 はブロー ドキャストに用います。

尚、ブロードキャストの場合は応答を返しません。

- (3) ファンクションコード
 設定されたファンクションコードに従って、本機は指定された機能を実行します。
 Sensing eye 731/732 で有効なファンクションについては【9.1.3.サポートファンクション】をご参照ください。
- (4) データ

ファンクションコードに関連した、データを送信する場合に用います。フィールドは可 変長です。詳細は【9.1.3.サポートファンクション】、【9.1.4.データアドレ スの指定方法】、【9.1.11.データアドレス】(p.57)をご参照ください。

Sensing OVO

(5) CRC

CRC は 16 ビットで構成されるエラーチェック用のデータです。以下の手順で CRC 値を 算出します。

- CRC 初期値 FFFFH と CRC チェック範囲内の最初の 8 ビットデータとの排他的論理 和を取ります。
- ② 最下位桁方向に1ビットシフトし最下位桁を取り出し、最上位桁に0をセットします。
- ③ 取り出した最下位桁を検査し、1 だった場合、CRC 値と固定値 A001H の排他的論理 和を取り、0 だった場合、排他的論理和を取りません。
- ④ ②~③の過程を8回行った後、次の8ビットデータと現在のCRC値との排他的論 理和を取り、2~3の過程を再び8回行います。
- ⑤ CRC チェック範囲内の全てのデータについて適用した後の値が CRC 値となります。
 メッセージに CRC を付加するときには、下位バイトが先に付加され、その後に上位 バイトが続きます。
- 9.1.2.CRC 計算例

スレーブアドレス1の機器にファンクションコード 04 を送信した場合の CRC 計算例を示 します。

要求電文送信時のメッセージ例										
スレーブアドレス	01H	0000	0001							
ファンクションコード	04H	0000	0100							
レジスタ開始アドレス(上位)	00H	0000	0000							
レジスタ開始アドレス(下位)	00H	0000	0000							
読み出しレジスタ数(上位)	00H	0000	0000							
読み出しレジスタ数(下位)	01H	0000	0001							
CRC(下位)	31H	0011	0001							
CRC(上位)	САН	1100	1010							

9.1.3.サポートファンクション

Sensing eye 731/732 がサポートしている Modbus ファンクションは以下の通りです。

ファンクションコード	ファンクション名	機能
03H	保持レジスタ読出し	保持レジスタの読出し
04H	入力レジスタ読出し	入力レジスタの読出し
06H	単一保持レジスタ書込み	保持レジスタへの単一書込み
10H	複数保持レジスタ書込み	保持レジスタへの複数書込み

9.1.4.データアドレスの指定方法
各レジスタにおけるデータアドレスの指定方法は、各データの先頭アドレスを0番とするため、指定したいデータアドレスから1引いた値が、Modbusメッセージ上のデータアドレスとなります。
例えば、入力レジスタのデータアドレス 30002 を読み出すとき、
先頭の3は入力レジスタを示します。
また、メッセージ上でのレジスタ開始アドレスは2から1を引いた1となります。

本機のデータアドレスと対応した Modbus メッセージ上の指定アドレスを以下に示します。

レジスタの種類	データアドレス	Modbus メッセージ上の
		指定アドレス
入力レジスタ	30001~30002	0~1
保持レジスタ	40001~40032,40256	0~31, 255

9.1.5.保持レジスタ読出し(ファンクションコード:03H) 【機能】

Sensing eye 731/732 の1つまたは複数の保持レジスタを読み出します。 ブロードキャストはありません。

【電文書式】

例. スレーブアドレス1機器からデータアドレス 40004 からデータ2個を要求し、 アドレス 40004:20, アドレス 40005:40 という値を読み出したとき

要求電文(マスター→スレーブ)

スタート	スレーブ	ファンクション	データ				CI	RC	エンド
	アドレス	7-6	レジスタ開始アドレス		読出しレジスタ数				
3.5 文字分の			(上位)	(下位)	(上位)	(下位)	(下位)	(上位)	3.5 文字分の
無通信時間	01H	03H	00H	03H	00H	02H	34H	0BH	無通信時間

正常応答電文(スレーブ→マスター)

スタート	スレーブ	ファンクション	データ					CI	エンド	
	アドレス	⊐ <i>−</i> ⊦*	読出しデータ バイト数 ※1	データ 1		データ 2				
3.5 文字分の				(上位)	(下位)	(上位)	(下位)	(下位)	(上位)	3.5 文字分の
無通信時間	01H	03H	04H	00H	14H	00H	28H	BAH	29H	無通信時間
				•	売出しデータ	*範囲 ※2				

※1 読出しデータ数=2の場合、読出しデータバイト数は2×2=4バイトになります。

※2 読出しデータ範囲は可変長です。要求された読出しレジスタ数に応じて変わります。

異常応答電文(スレーブ→マスター)

スタート	スレーブ	ファンクション	データ CRC		RC	エンド
	アドレス	コード				
3.5 文字分の			異常応答コード	(下位)	(上位)	3.5 文字分の
無通信時間	01H	83H	※【9. 1. 9. 例外応答】を参照			無通信時間

9. 1. 6. 入力レジスタ読出し(ファンクションコード:04H) 【機能】

Sensing eye 731/732 の1つまたは複数の入力レジスタの値を読み出します。 ブロードキャストはありません。

【電文書式】

例. スレーブアドレス2機器からデータアドレス 30001 からデータ1個を要求し、 アドレス 30001:2000 という値を読み出したとき

要求電文(マスター→スレーブ)

スタート	スレーブ	ファンクション	データ				CRC		エンド
	アドレス	7-6	レジスタ開始アドレス		読出しレジスタ数				
3.5 文字分の			(上位)	(下位)	(上位)	(下位)	(下位)	(上位)	3.5 文字分の
無通信時間	02H	04H	00H	00H	00H	01H	31H	F9H	無通信時間

正常応答電文(スレーブ→マスター)

スタート	スレーブ	ファンクション	デー	ータ	CRC		エンド
	アドレス	コード	読出しデータバイト数 ※1	データ 1			
3.5 文字分の				(上位) (下位)	(下位)	(上位)	3.5 文字分の
無通信時間	02H	04H	02H	07H D0H	BAH	9CH	無通信時間

読出しデータ範囲 ※2

※1 読出しデータ数=1の場合、読出しデータバイト数は1×2=2バイトになります。

※2 読出しデータ範囲は可変長です。要求された読出しレジスタ数に応じて変わります。

異常応答電文(スレーブ→マスター)

スタート	スレーブ	ファンクション	データ	データ CRC		エンド
	アドレス	コード				
3.5 文字分の			異常応答コード	(下位)	(上位)	3.5 文字分の
無通信時間	01H	84H	※【9. 1. 9. 例外応答】を参照			無通信時間

9. 1. 7. 単一保持レジスタ書き込み(ファンクションコード:06H) 【機能】

Sensing eye 731/732 の指定された保持レジスタに値を書き込みます。 ブロードキャストの場合は、すべてのスレーブの同じアドレスの保持レジスタの値を書き 換えます。

【電文書式】

例. スレーブアドレス 3 機器からデータアドレス 40010 に 200 という値を書き込んだとき

要求電文 (マスター→スレーブ)

スタート	スレーブ	ファンクション	デー		ータ		CRC		エンド
	アドレス	7-6	レジスタ	アドレス	書込み	データ			
3.5 文字分の			(上位)	(下位)	(上位)	(下位)	(下位)	(上位)	3.5 文字分の
無通信時間	03H	06H	00H	09H	00H	C8H	59H	BCH	無通信時間

正常応答電文(スレーブ→マスター)

スタート	スレーブ	ファンクション	デー		ータ		CRC		エンド
	アドレス	コード	レジスタ	アドレス	書込み	データ			
3.5 文字分の			(上位)	(下位)	(上位)	(下位)	(下位)	(上位)	3.5 文字分の
無通信時間	03H	06H	00H	09H	00H	C8H	59H	BCH	無通信時間

異常応答電文(スレーブ→マスター)

スタート	スレーブ	ファンクション	データ CRC		エンド	
	アドレス	コード				
3.5 文字分の			異常応答コード	(下位)	(上位)	3.5 文字分の
無通信時間	03H	86H	※【9. 1. 9. 例外応答】を参照			無通信時間

9.1.8. 複数保持レジスタ書込み(ファンクションコード:10H) 【機能】

Sensing eye 731/732 の連続した複数の保持レジスタに値を書き込みます。 ブロードキャストの場合は、すべてのスレーブの同じアドレスの保持レジスタの値を書き 換えます。

【電文書式】

 例. スレーブアドレス 4 機器からデータアドレス 40016 に 0, データアドレス 40017 に 500 という値を書き込んだとき

要求電文 (マスター→スレーブ)

スタート	スレーブアドレス	ファンクション		データ					
		コード	レジスタ開始アドレス		書込みレジスタ数		書込みデータバイト数	₩1	1
3.5 文字分の			(上位)	(下位)	(上位)	(下位)			
無通信時間	04H	10H	00H	0FH	00H	C2H	04H		

	デー	CI	RC	エンド		
デー	・タ 1	デー	データ 2			
 (上位)	(下位)	(上位)	(下位)	(下位)	(上位)	3.5 文字分の
 00H	00H	01H	F4H	A2H	34H	無通信時間

─ 書込みデータ範囲 ※2 └─

※1 書込みデータ数=2の場合、書込みデータバイト数は2×2=4バイトになります。※2 書込みデータ範囲は可変長です。要求された書込みレジスタ数に応じて変わります。

正常応答電文(スレーブ→マスター)

スタート	スレーブ	ファンクション	デンクション デー		ータ		CRC		エンド
	アドレス	1 - F	レジスタ開	始アドレス	書込みレ	ジスタ数			
3.5 文字分の			(上位)	(下位)	(上位)	(下位)	(下位)	(上位)	3.5 文字分の
無通信時間	04H	10H	00H	0FH	00H	02H	71H	9EH	無通信時間

異常応答電文(スレーブ→マスター)

スタート	スレーブ	ファンクション	データ	データ CRC		エンド
	アドレス	$\neg - \checkmark$				
3.5 文字分の			異常応答コード	(下位)	(上位)	3.5 文字分の
無通信時間	04H	90H	※【9. 1. 9. 例外応答】を参照			無通信時間

9.1.9.例外応答

電文が正常な場合には、Sensing eye 731/732 は正常な応答を返しますが、何らかの異常 で処理できない場合、例外応答を返します。

例外応答フレーム構成と、例外コードを以下に示します。

例外応答フレーム構成

スタート	スレーブ	ファンクション	データ	CRC	エンド
	アドレス	コード			
3.5 文字分の	8ビット	8ビット	例外コード	16 ビット	3.5 文字分の
無通信時間		※ 2			無通信時間

※2 受信したファンクションコードに 80H を加算したコードになります。

例外コード

例外コード	名称	意味
01H	不正ファンクション	当該ファンクションをサポートしていない。
02H	不正データアドレス	指定されたデータアドレスが存在しない。
03H	不正データ	指定されたデータは許されない。

9.1.10.通信エラー

通信エラー(パリティ、および CRC エラー検出時)により電文を受信することができない 場合、正しい電文ではない場合等は、Sensing eye 731/732 は無応答となります。

9. 1. 11. データアドレス

	アドレス	データ名	データ範囲
入力レジスタ	30001	水質	2MΩ·cm: 0~2000 (0~2.000)
			20MΩ·cm: 0~2000 (0~20.00)
			20 µ S/cm : 0~200 (0~20.0)
			100 µ S/cm: 0~1000 (0~100.0)
			500μS/cm: 0~5000 (0~500.0)
	30002	水温	0~1000 (0.0~100.0°C)
保持レジスタ	40001	アラーム 1	0~99
		ヒステリシス	
	40002	アラーム 1	0 下限 OFF(両側ヒステリシス)
		動作	1 下限 ON (両側ヒステリシス)
			2 上限 OFF(両側ヒステリシス)
			3 上限 ON (両側ヒステリシス)
			4 下限 OFF(解除側ヒステリシス)
			5 下限 ON (解除側ヒステリシス)
			6 上限 OFF(解除側ヒステリシス)
			7 上限 ON (解除側ヒステリシス)
	40003	アラーム 1	0 アラーム動作禁止
		項目	1 水質
			2 水温
	40004	アラーム 1	2MΩ·cm: 0~2000 (0~2.000)
		検出値 ※1	20MΩ·cm: 0~2000 (0~20.00)
			水質 20µS/cm: 0~200 (0~20.0)
			$100 \mu\text{S/cm}: 0 \sim 1000 \ (0 \sim 100.0)$
			500 μ S/cm: 0~5000 (0~500.0)
			水温 0~1000 (0.0~100.0°C)
	40005	アラーム 1	0~9999(0.00~99.99分)
		発生保持時間	
	40006	アラーム1	0~9999(0.00~99.99分)
		解除保持時間	
	40007	アラーム 2	0~99
		ヒステリシス	
	40008	アラーム 2	0 下限 OFF (両側ヒステリシス)
		動作	1 下限 ON (両側ヒステリシス)
			2 上限 OFF(両側ヒステリシス)
			3 上限 ON(両側ヒステリシス)
			4 下限 OFF(解除側ヒステリシス)

			5 下	限 ON(解除側ヒステリシス)
			6 上	限 OFF(解除側ヒステリシス)
			7 上	限 ON(解除側ヒステリシス)
	40009	アラーム 2	0 ア	ラーム動作禁止
		項目	1 水	質
			2 水	温
	40010	アラーム 2		2MΩ·cm: 0~2000 (0~2.000)
		検出値 ※1		20MΩ·cm: 0~2000 (0~20.00)
			水質	20 µ S/cm: 0~200 (0~20.0)
				100µS/cm: 0~1000 (0~100.0)
				500 μ S/cm: 0~5000 (0~500.0)
			水温	0~1000 (0.0~100.0°C)
	40011	アラーム 2	0~999	99(0.00~99.99分)
		発生保持時間		
	40012	アラーム 2	0~999	99(0.00~99.99分)
		解除保持時間		
·	40013	アナログ	950~2	1050 (95.0~105.0%)
		4mA 出力調整値		
	40014	アナログ	950~1	1050 (95.0~105.0%)
		20mA 出力調整値		
	40015	アナログ	0 出	力禁止
		機能	1 水	質
			2 水	温
			3 出	力保持
	40016	アナログ		2MΩ·cm: 0~2000 (0~2.000)
		下限值 ※1		20MΩ·cm: 0~2000 (0~20.00)
			水質	20µS/cm: 0~200 (0~20.0)
				100µS/cm: 0∼1000 (0~100.0)
				$500 \mu\text{S/cm}: 0 \sim 5000 \ (0 \sim 500.0)$
			水温	0~1000 (0.0~100.0°C)
	40017	アナログ		2MΩ·cm: 0~2000 (0~2.000)
		上限值 ※1		$20M\Omega \cdot cm: 0 \sim 2000 (0 \sim 20.00)$
			水質	20 µ S/cm: 0~200 (0~20.0)
				$100 \mu\text{S/cm}: 0 \sim 1000 \ (0 \sim 100.0)$
				$500 \mu\text{S/cm}: 0 \sim 5000 \ (0 \sim 500.0)$
			水温	0~1000 (0.0~100.0°C)

40018	アナログ	0~100 (0~100%)
	出力保持値	
40019	通信	0 1200bps
	回線速度	1 2400bps
		2 4800bps
		3 9600bps
		4 19200bps
		5 38400bps
		6 57600bps
		7 115200bps
40020	通信	0 7ビット
	キャラクタ長	1 8ビット
40021	通信	0 なし
	パリティ	1 偶数
		2 奇数
40022	通信	0~15
	ユニットアドレス	
40023	通信	0 通信動作禁止
	機能	1 Modbus RTU
		2 測定データ周期送信
40024	通信	5~600(秒)
	送信間隔 ※1	
40025	アラーム表示	0 表示しない
	センサーオープン	1 表示する
40026	アラーム表示	0 表示しない
	測定値異常	1 表示する
40027	アラーム表示	0 表示しない
	アラーム 1	1 表示する
40028	アラーム表示	0 表示しない
	アラーム 2	1 表示する
40029	表示選択	0 温度補償なし
		1 温度補償あり
40030	表示単位	0 MΩ·cm
		1 KΩ·cm
40031	セルファクター	800~1200

40032	セルサーミスタ	2400~2500 (24.00~26.00)
	ファクター	
40033	サンプルモード	0~3
40256	保存要求	*2

※1 設定を「0:動作(出力)禁止」(アナログ上限値・下限値は「3:出力保持」も含む)に
 設定している場合、データを読み出した際、設定値に関係なく「0」が読み出されます。
 ※2 本データに1をセットすると、Sensing eye 731/732 本体に変更した保持レジスタのデ

ータを保存し、保存終了後に本データは自動で0クリアされます。 保存処理を行わない場合、電源再投入で各データは変更前の値に戻ります。

9.2.測定データ周期送信

本機能は、制御機器(PLC 等)に対し、一定(設定)時間ごとに本製品から測定データを送信 するもので、1対1接続で測定データを監視したい場合に有効な機能です。

9.2.1. レスポンス書式

	ユニットアドレス			カウンター				データ	電文紙	終結			
文字表記	U	\swarrow	Σ_{γ}^{2}		\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	:			t	,
16 進表記	55	\swarrow	Σ_{γ}^{2}	20	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	ЗA	20		0D	0A
10 進表記	85	\overleftrightarrow	\swarrow	32	\triangle	\bigtriangleup	\triangle	\bigtriangleup	58	32		13	10

※)上表の☆部は、通信機能のユニットアドレス設定値となります。

.... 【8.3.1.2.通信機能説明】参照。

- ※)上表の△部は、レスポンス毎に+1されるカウンターで、0000(16 進表記 30303030)~9999(16進表記 39393939)が順番に セットされます。
- ※)データ部は、水質、水温の順にテキストデータで送信され、各項目間の区切りには 空白文字(16進表記 20)が入ります。また、水質は整数部2桁、小数部2桁、水温は 小数部1桁のデータで、10未満、100未満の場合は上位桁に空白文字が充てられます。
- ※)レスポンス例

ユニットアドレス	レスポンス
0(なし)	0000: 18.24 25.0 🥒
1 (01)	U01 _ 0000: 18.24 25.0 🦊
*)と素のシンは空白文字を表します

*) 上表の 山 は空白文字を表します。

10. トラブル対応

現象	要因・対応
何も出力しない	〔要因〕ケーブルが正しく接続されていない。
	〔対応〕ケーブルを正しく接続する。
	【4. 2. 接続】参照
測定値が理論値や他の	〔要因〕ケーブルの配線ミス、センサーが水に浸かっていない。
方法で測定した値と	〔対応〕ケーブルの配線、およびセンサーが正しく水中に浸かっているか
かけ離れている	確認する。
	【4. 2. 接続】参照
	〔要因〕温度補償機能のない計測器で測定している。
	〔対応〕温度補償機能のある計測器で測定する。
	〔要因〕電極部に気泡が付着している。
	〔対応〕電極部の気泡を取り除く。
	〔要因〕電源ノイズの影響を受けている。
	〔対応〕スイッチング電源の FG をアースに接続する。
周辺機器を動作させる	〔要因〕周辺機器のアースが接続されていない。
と、測定値が変動する	〔対応〕周辺機器のアースを接続する。
	〔要因〕周辺機器・電源の影響を受けている。
	〔対応〕動力線・電力線からケーブルを離す。
通信できない	〔要因〕スレーブアドレス(機器番号)が間違っている。
	〔対応〕スレーブアドレス(機器番号)が正しいか確認してください。
	〔要因〕データアドレスが間違っている。
	〔対応〕データアドレスが正しいか確認してください。
	〔要因〕通信の設定が間違っている。
	〔対応〕通信設定を正しく設定してください。
	〔要因〕ケーブルが正しく接続されていない。
	〔対応〕ケーブルを正しく接続してください。
	【4. 2. 配線】参照
	〔要因〕ノイズの影響を受けている。
	〔対応〕周囲のノイズ環境を確認してください。



11.1.セル定数設定例

CFC=1005 CTF=24.98のセンサーを接続する場合

《設定項目》

設定項目	設定値	備考
セルファクター	1005 [F[1005
セルサーミスタファクター	24.98 [[F	24.98

《設定手順》

Νo	キー操作	表示	備考
1	MODE	AL I c 0 i s	ユーザーモードへ移行
2	▼	[o d E c 2 0 s	暗証コード入力
3	ENT	0000 [odE	上段の左から1番目の数字が点滅
4		0000 [o d E	上段の左から2番目の数字が点滅
5	▼ 2 □	0800 [odE	
6	ENT	[o d E c 2 0 s	メンテナンスモードへ移行
7		[EL []]	セルタイプ設定表示
8		[F[[22]	セルファクター設定表示
9	ENT	1000 [F[既に設定している数字が表示される
10	▲ _{5 □}	1005 [F[既に設定してある数字に応じて、適宜▲キー または▼キーを押す
11	ENT	[F[[22]	セルファクター設定終了
12		[[F] []]	セルサーミスタファクター設定 表示

64 / 74



13	ENT	25.00 [[F]	既に設定している数字が表示される
14	▼ 2 □	24.98 [[F	既に設定してある数字に応じて、適宜▲キー または▼キーを押す
15	ENT	[[F []]]	セルサーミスタファクター設定終了
16	MODE	567	設定値の登録。約2秒間表示
17			測定表示状態

11.2.アラーム設定例

電気抵抗率が17.00MΩ・cm以下になったらアラームを発生させる。 (16.80MΩ・cm以下になったらON、17.20MΩ・cm以上になったらOFF)

- ・アラーム発生保持時間:0分
- ・アラーム解除保持時間:0分

《設定項目》

分類	設定項目	設定値	備考
ア	アラーム機能設定		・電気抵抗率を選択
ラー		REL I	・アラーム時 ON、下限動作
Ц 1			動作点=設定値一ヒステリシス
設			解除点=設定値+ヒステリシス
定			・ヒステリシス=1(0.2MΩ・cm)
	アラーム	17.00	17.00MΩ·cm
	検出値設定	RL I	
	アラーム	0.00	0.00 分
	発生保持時間設定	RFd I	
	アラーム	0.00	0.00 分
	解除保持時間設定	RdL I	

《設定手順》

Νo	キー操作	表示	備考
1	MODE	AL []	ユーザーモードへ移行
2		A[L] []	アラーム機能設定表示
3	ENT	DDDD REL I	上段の左から1番目の数字が点滅 (既に設定している数字が表示される)
4		IOOO REL I	
5	►	IOOO RELI	上段の左から2番目の数字が点滅
6		I I D D REL I	

7		I I D D REL I	上段の左から3番目の数字が点滅
8		I I D D REL I	上段の左から4番目の数字が点滅
9		I I D I REL I	
1 0	ENT	A[L] 2020	アラーム機能設定終了
11		AL []	アラーム検出値設定表示
12	ENT	<u> </u>	既に設定している数字が表示される
13		17.00 AL 1	▼キーを押し続けると表示が 20.00 になり 数字がどんどん小さくなる。17.00 に近付いたら キーをはなす。▼キーを何回か押して 17.00 に 合わせる。小さくなりすぎたら▲キーを押して 17.00 に合わせる
14	ENT	AL []	アラーム検出値設定終了
15			
16		AFd 1 233	アラーム発生保持時間設定表示
17	ENT	0.00 RFd 1	既に設定している数字が表示される
18		D.D.D RFd I	既に設定してある数字に応じて、適宜▲キー または▼キーを押す
19	ENT	AFd 1 233	アラーム発生保持時間設定終了
20		Adl I cD45	アラーム解除保持設定表示
2 1	ENT	D.D.D RdL I	既に設定している数字が表示される
22		D.D.D RdL I	既に設定してある数字に応じて、適宜▲キー または▼キーを押す
23	ENT	Adl I COYS	アラーム保持時間設定終了

67 / 74

24	MODE	567	設定値の登録。約2秒間表示
25			測定表示状態

11.3.アナログ出力設定例

電気抵抗率(12.0~18.0MΩ・cm)を4~20mAの電流に変換して出力する。

《設定項目》

分類	設定項目	設定値	備考
ア	アナログ機能設定		電気抵抗率
ナ ロ グ 設	アナログ下限設定	12.00 8 n L	12.00MΩ·cm
定	アナログ上限設定	18.00 Rnh	18.00MΩ·cm

《設定手順》

Νo	キー操作	表示	備考
1	MODE		ユーザーモードへ移行
2	▲ 11 □	<u>An[</u> [2]	アナログ機能設定表示
3	ENT	0000 8 ~ C	上段の左から4番目の数字が点滅 (既に設定している数字が表示される)
4		000 8 ~ C	
5	ENT	8n[[2]	アナログ機能設定終了
6		8nL 2132	アナログ下限設定表示
7	ENT	0.00 R n L	既に設定している数字が表示される
8		12.00 An L	▼キーを押し続けると表示が 20.00 になり 数字がどんどん小さくなる。12.00 に近付いたら キーをはなす。▼キーを何回か押して 12.00 に 合わせる。小さくなりすぎたら▲キーを押して 12.00 に合せる

9	ENT	AnL 2132	アナログ下限設定終了
1 0		8nh	アナログ上限設定表示
11	ENT	0.00 R n h	既に設定している数字が表示される
12		18.00	▼キーを押し続けると表示が 20.00 になり
		Rnh	数字がどんどん小さくなる。18.00 に近付いたら
			キーをはなす。▼キーを何回か押して 18.00 に
			合わせる。小さくなりすぎたら▲キーを押して
			18.00 に合わせる
13	ENT	8nh	アナログ上限設定終了
14	MODE	567	設定値の登録。約2秒間表示
15			測定表示状態

11. 4. アナログ出力調整例

4 m A 出力値を調整する。

出力調整は、出力保持値0%時の出力電流を測定した時の値をm [mA]、現在設定されている出力 調整値をn [%]とすると、

調整値 =
$$\left\{\frac{4 \times \left(1 + \frac{n}{100}\right)}{m} - 1\right\} \times 100[\%]$$

と表され、それぞれ、m=3.98mA、n=0.0%の場合、

調整値 =
$$\left\{ \frac{4 \times \left(1 + \frac{0.0}{100}\right)}{3.98} - 1 \right\} \times 100[\%]$$

となります。

《設定項目》

設定項目	設定値	備考
アナログ 機能設定	0003 8 ~ C	0003(アナログ出力保持設定)

アナログ		0%(4mA 出力)
出力保持値設定	hold	
アナログ	0.0	変更前の調整値を確認するか、または 0.0%
4mA 出力調整	LoF	に設定変更する ⇒ 出力電流を測定
アナログ	0.5	出力調整の設定値
4mA 出力調整	LoF	

《設定手順》

Νo	キー操作	表示	備考
1	MODE	AL I c 0 l s	ユーザーモードへ移行
2	▲ 11 □	<u>An[</u> []2]	アナログ機能設定表示
3	ENT	0000 8 n C	上段の左から4番目の数字が点滅 (既に設定している数字が表示される)
4	▼	0003 8 - C	アナログ出力保持設定にする
5	ENT	8n[_ 122	アナログ機能設定終了
6	▼	hold	アナログ出力保持値設定表示
7	ENT	l hold	既に設定している数字が表示される
8		l hold	既に設定してある数字に応じて、適宜▲キー または▼キーを押す
9	ENT	hold	アナログ出力保持値設定終了
1 0	MODE	SEL	設定値の登録。約2秒間表示
11			一旦、測定表示状態へ戻り、アナログの 出力電流値を測定する。
12	MODE	AL []	再度、ユーザーモードへ移行
13		LoF	アナログ 4mA 出力調整表示
14	ENT	<u> </u>	既に設定している数字が表示される
15	▲ 5 □	<u> </u>	▲キーまたは▼キーを押し、調整値に数字を合せ る。

70 / 74

16	ENT	LoF c095	アナログ 4mA 出力調整終了
17	MODE	SET	設定値の登録。約2秒間表示
18			測定表示状態へ戻り、アナログの出力電流
			値を確認する。
			必要に応じ、12から17を繰返す。
19	MODE	AL 1 []	ユーザーモードへ移行
20	▲ 11 □	<u>An[</u> [2]	アナログ機能設定表示
21	ENT	0003	上段の左から4番目の数字が点滅
		<u> </u>	(アナログ出力保持設定が表示される)
22		0000 8 n C	アナログ機能を元に戻すか、新たに設定する。
23	ENT	<u>An[</u> [2]	アナログ機能設定終了
24	MODE	567	設定値の登録。約2秒間表示
2 5			測定表示状態
Sensing eye 12. 仕様

電気抵抗率計	Sensing eye 731 シリーズ			
本体型式	7731-A120/A220	7731-A121/A221		
測定範囲	0~2.000MΩ·cm ※1	0~20.00MΩ·cm ※1		
(温度補償値)				
センサー入力	1個			
水温範囲	0~100°C			
温度補償	デジタル温度補償(NaCl 温度補償カーブ)			
測定精度	±0.5% F.S. ※2			
繰り返し精度	±0.5% F.S. ※3			
警報出力	リレー接点(1c)出力 2点(水質または水温より選択 上限/下限の設定可)			
	接点容量 抵抗負荷時 AC125V 0.4A 以下または DC30V 2A 以下			
測定出力信号	4-20mA DC 出力 1点(水質または水温より選択 0~F.S. = 4~20mA) ※4			
通信機能	RS-485 1チャネル ※5			
	Modbus RTU Slave 機能搭載			
外形寸法	W48×H96×D101 (端子台含む)			
取付け板厚	t=1.6~2.3mm			
電源	A100 シリーズ AC85~265V 50/60Hz			
	A200 シリーズ DC24V±10%			
消費電力	5.0W 以下			
使用環境	周囲温度 0~50℃			
	周囲湿度 5~80%RH (結露なきこと)			
ケース材質	PPE			
適合センサー	口径 R3/4 タイプ			
	· 7701-S300			
	· 7701-S310			
	· 7701-S600			
	ロ径 R1/2 タイプ			
	· 7701-S400			
	· 7701-S500			

※1 測定下限以下は参考値です。

※2 水温 25℃における測定精度です。

※3 等価抵抗での繰り返し精度です。

※4 接続負荷抵抗:500Ω以下

測定値がレンジオーバーした場合、出力は約21mAに保持されます。

※5 終端抵抗は後面端子台へ接続してください。

Sensing OYO

本体型式	7732-A121/ A 221	7732-A112/ A 212	7732-A152/A252		
測定範囲 (温度補償値)	0∼20.0µS/cm ※1	0∼100.0µS/cm %1	0∼500.0µS/cm ※1		
センサー入力	1個				
水温範囲	0~100°C				
温度補償	デジタル温度補償(NaCl 温度補償カーブ)				
測定精度	±0.5% F.S. ※2				
繰り返し精度	±0.5% F.S. ※ 3				
警報出力	リレー接点(1c)出力 2点(水質または水温より選択 上限/下限の設定可)				
	接点容量 抵抗負荷時 AC125V 0.4A 以下または DC30V 2A 以下				
測定出力信号	4-20mA DC 出力 1点(水質または水温より選択 0~F.S. = 4~20mA) ※4				
通信機能	RS-485 1チャネル ※5				
	Modbus RTU Slave 機能搭載				
外形寸法	W48×H96×D101 (端子台含む)				
取付け板厚	t=1.6~2.3mm				
電源	A100 シリーズ AC85~265V 50/60Hz				
	A200 シリーズ DC24V±10%				
消費電力	5.0W 以下				
使用環境	周囲温度 0~50℃				
	周囲湿度 5~80%RH (結露なきこと)				
ケース材質	PPE				
適合センサー	口径 R3/4 タイプ				
	· 7701-S300				
	• 7701-S310				
	• 7701-S600				
	口径 R1/2 タイプ				
	• 7701-S400				
	• 7701-S500				

電気伝導率計 Sensing eye 732 シリーズ

※1 測定下限以下は参考値です。

※2 水温 25℃における測定精度です。

※3 等価抵抗での繰り返し精度です。

※4 接続負荷抵抗:500Ω以下測定値がレンジオーバーした場合、出力は約 21mA に保持されます。

※5 終端抵抗は背面端子台へ接続してください。

Sensing OYO

13. 外形図

